1. Выполнить отверстия под проводку и закрепить винтом магнит к потолку.

2. Подвести и соединить провода питания быстрозажимными клеммами через отверстие в задней крышке. (с соблюдением полярности если блок питания не входит в комплект поставки).

3. Установить крышку путем установки ее внутрь паза и проворота до совмещения отверстий.

4. Вкрутить в паз установочный винт.

5. Подтянув либо уложив остаток проводов внутрь светильника – установить корпус задней крышкой на магнит.

